

アルミ・フィン洗浄剤

ゴスペルF-1

ゴスペルF-1は電気集塵器、空調機内フィン、パッケージ型クーラの冷却コイルのアルミニウム製部品に付着する埃、タバコのヤニ、排気ガスのタール、圧延油や可塑剤等のミスト付着物等を短時間にしかも機器材質を損傷することなく、きれいに洗浄することが出来ます。

特 長 1. 油脂、カーボン、タール、塵埃等が簡単に、しかもきれいに洗浄出来ます。
2. 洗浄時特殊な泡立ちにより液の飛散を防ぎます。

性 状 アルカリ性液体

使用方法

- 洗浄方法 浸漬洗浄方法又はスプレー洗浄方法
- 濃 度 10～20%
- 温 度 常温～40℃
- 時 間 よごれの状態によって洗浄時間は異なります。
浸漬洗浄の場合 10～20分
スプレー洗浄の場合 5～20分
- 洗浄作業手順 ①ゴスペルF-1の10～20%水稀釈液をタンクに調整します。
②洗浄対象物のアルミニウム製部品を機器から取りはずし、F-1溶液に浸漬する。又、取りはずすことの出来ない場合はスプレー（圧力1～20kg/cm²）で噴霧し洗浄します。
③洗浄後は十分水洗して下さい。

添加剤 油脂や汚れがひどい場合はゴスペル・ストリットAを1～2%添加して洗浄すると効果が上ります。

廃液処理 洗浄後の廃液の中和処理には「廃液中和剤110」を御使用下さい。

容 器 20kg入りキテナー

注意事項

1. 作業の場合はゴム手袋、眼鏡等を必ず使用して下さい。
2. 水洗はていねいに行ってください。
3. 仕上り状態が黒くスマットが付着した場合は稀硝酸1～3%溶液で洗いますと残留アルカリを中和し、スマットを除去し、後に白い粉の発生を防ぐことが出来ます。この場合も水洗を行ない乾燥して下さい。
4. 洗浄液が眼に入った場合は直ちに清水で15分間以上洗い流して下さい。場合によっては医師の指示を受けて下さい。

[註]ゴスペルF-1と同様なアルミ・フィン洗浄剤として次の製品も取揃えてあります。用途に合わせて御利用下さい。

ゴスペルF-10	……タバコのヤニ、排気ガスのタール等の付着物の除去
◇ AC-14	……油脂等の付着物の除去
◇ オイル・ミスト除去剤	……オイル・ミスト等の付着物の除去

製造元 **ゴスペル・トーション株式会社**

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9	☎024(583)2131	☎960-0478
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号	☎03(3523)7266	☎104-0033
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号	☎06(6346)6070	☎530-0001
名古屋営業所／名古屋市中区名駅2丁目29番28号	☎052(737)1155	☎451-0045
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16	☎019(637)1234	☎020-0891