

速効性・強力スケール除去剤

ゴスペルPC-77

ゴスペルPC-77は熱交換器や配管内に付着し発生する、スケール、鉄錆、スライム及び藻を短時間に溶解し除去する、きわめて速効力のある洗浄剤です。特に洗浄時間の短縮化を計った経済性に富んだ強力スケール除去剤です。

特 長

1. 強力、速効性にて洗浄時間が大変に短くて済みます。
2. スケール、錆に対して特に洗浄力（溶解力）が優れています。
3. 金属材質（銅チューブ等）に対する腐食は非常に少なく安心して使用出来ます。
4. PC-77にFを加えることによって最も硬質なシリカスケールの除去も出来ます。

性 状

酸性液体

使用方法

- | | |
|--------|---|
| ◦ 洗浄方法 | 循環洗浄方法又は静置洗浄方法 |
| ◦ 濃 度 | PC-77のみによる洗浄の場合 15～25%
PC-77 + Fによる洗浄の場合 PC-77(15～25%) + F(2～3%) |
| ◦ 温 度 | 常温～40℃ |
| ◦ 時 間 | スケール、錆の付着状態によって洗浄時間は異なります。
循環洗浄の場合 1～5時間
静置洗浄の場合 14～18時間 |

管内中和

本品による洗浄完了後は機器、配管の内面に酸液が残りますので中和のため「洗浄中和剤A」を1%水溶液として用い、30～60分間管内を循環させて下さい。

廃液処理

PC-77のみによる洗浄後の廃液中和処理には「廃液中和剤#101」を御使用下さい。
PC-77 + Fによる洗浄後の廃液中和処理には「廃液中和剤#102」を御使用下さい。

容 器

20kgのポリ缶、5kgのリキテナー

注意事項

1. タワーよりの洗浄の際にはファンは廻さないで下さい。
2. スケールの洗浄状態は濃度測定器による濃度管理によって洗浄時間及び薬品使用量を調整して下さい。
3. PC-77及び添加剤Fは医薬用外劇物の登録製品です。皮膚にふれた場合、速やかに水で洗い流して下さい。誤って眼に入った場合、早急に15分以上水洗し、場合によっては医師の指示を受けて下さい。

製造元 ゴスペル・トーション株式会社

本社・工場/福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478
営業本部/東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033
大阪営業所/大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001
名古屋営業所/名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045
盛岡営業所/岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891