

# 強力、速効、スケール除去剤

## ゴスペルPC-88

ゴスペルPC-88はPCシリーズ（PC-1、PC-55、PC-77）の製品の内、もっとも強力で、速効性のある洗浄剤です。又熱交換器や配管内に付着した硬質スケール、鉄錆、スライム等を迅速に除去するばかりでなく、金属材質に対する腐食がほとんど無く、安心して使用できる洗浄剤です。特に最近では補給水の水質の低下からシリカ系スケールの付着が増える傾向にあり、この時代の傾向にピッタリ適合した洗浄剤です。

- 特 長**
1. 強力かつ速効性が有り、洗浄時間を大巾に短縮出来ます。
  2. 使用濃度が低い10%から使用できるため経済的です。
  3. 金属材質に対する腐食量がほとんどなく安心して使用できます。
  4. PC-88にFを加えて、最も強固なシリカスケールを完全に除去できます。

**性 状** 酸性液体

- 使用方法**
- 洗浄方法 ポンプ循環洗浄方法
  - 洗浄濃度 PC-88のみによる洗浄の場合 10～25%  
PC-88にFを加える洗浄の場合  
(PC-88) 10～25%+ (F) 2～3%
  - 洗浄温度 常温～40℃
  - 洗浄時間 スケール、錆の付着状態によって洗浄時間は異なりますが、一般的に1～4時間

**管内中和** 洗浄後の熱交換器や配管の内面に酸液が残りますので、管内の中和と防錆のため「PHコントロールN」を御使用下さい。

**廃液処理** 洗浄後の廃液は酸性のため（PC-88）20kg当り「廃液中和剤101」を約8kgの割合でご使用下さい。  
（PC-88）20kg+（F）2kgの場合は「廃液中和剤102」を約8kgの割合でご使用下さい。  
中和後のpHはpH試験紙にてpH5.8～8.6を確認して下さい。

**容 器** 20kg入りポリ缶

- 注意事項**
1. タワーから洗浄の場合はファンは必ず止めて下さい。
  2. スケールの洗浄度合いは濃度測定器を使用して測定を行い、洗浄剤の補給量及び洗浄時間を調整して下さい。
  3. PC-88を取扱う場合、耐酸手袋（ゴム手袋）、保護眼鏡、長ぐつ、又は耐酸靴等の保護具を着用して下さい。
  4. PC-88及び添加物Fは医薬用外劇物の登録品です。万一皮膚に触れた場合、速やかに清水で洗い流して下さい。又、誤って眼に入った場合、早急に15分以上清水で洗い医師の診察を受けて下さい。
  5. 子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。

製造元 **ゴスペル・トーション株式会社**

本社・工場／福島県伊達市細谷26番9 ☎024(583)2131 ☎960-0478  
営業本部／東京都中央区新川1丁目17番25号 ☎03(3523)7266 ☎104-0033  
大阪営業所／大阪市北区梅田2丁目5番6号 ☎06(6346)6070 ☎530-0001  
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2丁目29番28号 ☎052(737)1155 ☎451-0045  
盛岡営業所／岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8-16 ☎019(637)1234 ☎020-0891