

ステンレス鋼用スケール除去剤

ゴスペル・ラーゼ

GOSPEL RAHXE

ラーゼは金属材質に対して腐食性が非常に少なく、特にステンレス鋼を使用したプレート式熱交換器、フレキシブルジョイント等にピッチング（孔食）を起こすことがない安全性の高い製品です。

- 特長**
- カルシウム系スケールに対して洗浄力が優れています。
 - ステンレスプレート、ステンレスフレキにピッチング（孔食）を起こしません。
 - シリカスケールの付着が多い場合「Gクラッシャー」をご使用ください

性状 酸性粉末

使用方法

洗浄方法	洗浄時間	使用濃度	洗浄温度
循環洗浄	2～6時間	10%～15%	常温～40℃
浸漬洗浄（ディッピング）	8～16時間		

※ 洗浄時間・使用濃度はスケールの付着量によって異なります。

管内中和 洗浄終了後には配管内に酸液が残りますので「PHコントロールN」を使用して管内中和を行なってください。

廃液処理 廃液処理には「廃液中和剤101」または「pHコントロールN」を使用して廃液処理を行い、条例や法令を遵守して処理してください。

荷姿 5kg×4袋 1kg×20袋 段ボール

- 取扱上の注意**
1. 取り扱いの際は、ゴム手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、必ず「製品安全データシート」をお読みください。
 2. 誤って皮膚に付着したり、目や口に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗い流してください。場合によっては医師の診察を受けてください。
 3. 多量の原液を河川、湖沼に直接流さないでください。
 4. 使用しない時は密栓し、室温で保管してください。

製造元 ゴスペル・トーシン株式会社

本社・工場／〒960-0478 福島県伊達市細谷26番地9 TEL:(024)583-2131
営業本部／〒104-0033 東京都中央区新川1丁目17番25号 東茅場町有楽ビル3階 TEL:(03)3523-7266
大阪営業所／〒530-0011 大阪市北区梅田2丁目5番6号 桜橋八千代ビル11階 TEL:(06)6346-6070
名古屋営業所／〒451-0045 名古屋市中区名駅2丁目29番28号 グランデール名古屋1階 TEL:(052)737-1155
盛岡営業所／〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目8番16号 TEL:(019)637-1234